

OUST 3 IN 1 FRESH GARDEN DISINFETTANTE SUPERFICI E TESSUTI D'ARREDO 400 ML

Marchio: OUST
Codice Min.: 981492299
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Oust 3 in 1 Fresh Garden Descrizione Disinfettante per superfici e tessuti d'arredo. Presidio Medico Chirurgico. Modalità d'uso 1. Attività disinfettante per uccidere i batteri sulle superfici dure (non porose) (elimina anche funghi): Spruzzare sulla superficie finché non sia visibilmente bagnata. Lasciar agire per 15 minuti. Riapplicare ad ogni pulizia. Per uccidere i batteri dai tessuti d'arredo (è attivo anche su funghi e muffe): Spruzzare sulla superficie finché non sia visibilmente bagnata. Lasciar agire per 15 minuti. Ripetere secondo necessità per eliminare gli odori causati da batteri, funghi e muffe. Testare su una piccola area nascosta prima di applicare sulla superficie da trattare per verificare la resistenza dei colori. 2. Per eliminare gli odori dall'aria. Puntare la bombola verso il centro della stanza e spruzzare per 5-10 secondi. Ripetere se necessario. Il prodotto non ha attività disinfettante nell'aria. Istruzioni d'uso: agitare bene prima dell'uso. Usate Oust 3 in 1: 1. Nell'aria: contro

gli odori di fumo, animali domestici, cibo, bagno, muffa ed umidità. 2. Sulle superfici dure: tavoli, maniglie, cestini sanitari e da spazzatura, sanitari, cornette telefoniche, aree dedicate agli animali domestici. 3. Sui tessuti d'arredo: tende, divani, tappezzerie o sulle altre superfici morbide in genere. Non indicato per pulire. Utilizzare solamente su superfici già pulite. Componenti Composizione per 100 g: composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, Sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1) 0.2 g, coadiuvanti, solventi e propellenti ammessi q.b. a 100 g. Avvertenze Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Non respirare gli aerosol. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Utilizzare solo come indicato. Evitare il contatto con i cibi e utensili da cucina. Prima dell'uso in tutta la casa, utilizzare il prodotto in una sola stanza ed aspettare 24 ore per assicurarsi che nessuno abbia reazioni fisiche al prodotto. In caso di presenza di persone allergiche o sofferenti d'asma, consultare il medico prima di utilizzare il prodotto in casa. Prima di spruzzare, rimuovere volatili/voliere. Dopo l'uso areare il locale e ricollocare i volatili/voliere. Tenere lontani i bambini e gli animali domestici finché l'area trattata non risulti asciutta. Evitare il contatto con lenzuola, coperte, cuscini, materassi, vestiti, capi in pelle e seta. Non usare su superfici in legno, dipinte o in plastica acrilica. Non spruzzare direttamente sugli animali domestici. Riciclare il contenitore vuoto. Le persone sensibili all'uso di profumo dovranno usare questo prodotto con cautela. I deodoranti per l'ambiente non sostituiscono le buone pratiche igieniche. Conservazione Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Validità a confezionamento

integro: 24 mesi. Formato 400 ml. Cod. 5412701